NÁVOD K POUŽITÍ MANUÁLNÍ STOHOVÉ ŘEZAČKY PAPÍRU

RA-RC518A4

Základní technická data:

Model	RAYSON-RC518A4
Katalogové číslo	**RA-RC518A4**
Šířka řezu (mm)	315
Počet řezaných listů papíru (70g/m^2)	380
Výška stohu (mm)	0.5-40mm
Rozměry stolu š. x hl. (mm)	410 x 435

POPIS STROJE:

1) Ruční páka
Slouží k mechanickému ovládání nože řezačky.

2) Zámek páky nože
Páka je zamčena v horní poloze. Řezat lze,
když uvolníme pojistku páky nože
Upozornění: Nestrkejte ruce nebo prsty pod nůž
dokud páka nože není zamčena.

3) Nůž
Je vyroben z vysoce kvalitní oceli.

4) Řezná lišta nože
Je vyrobena z PVC-možno vyměnit a použít z obou stran celkem 8x

5) Plocha s vodicí mřížkou
Tato plocha slouží jako stabilní podklad pro řezání papíru.
Grafické znázornění (mřížka, linky) představuje **standardizované formáty papíru** (např. A4, A5, A6)
Hlavní funkce:

- **Rychlé zarovnání:** Umožňuje okamžitě a přesně přiložit papír bez nutnosti složitého vyměřování.
- **Přesnost řezu:** Vodicí linky zaručují, že řez bude dokonale rovný a kolmý (případně pod přesným úhlem).
- **Úspora času:** Usnadňuje sériové řezání více dokumentů na stejný rozměr.

6) Klika přítlaku papíru
Slouží pro fixaci stohu papíru před řezáním.
-když dáme kliku lisu doprava, lis je zavřený
-když dáme kliku lisu doleva, lis je otevřený
a můžeme začít řezat.

7) Šroub pro aretaci zadního dorazu (sedla)
-Slouží k aretaci zadního dorazu (8) v nastavené poloze

8) Zadní doraz (sedlo)
Posunem doleva nebo doprava nastavíme
sedlo na požadovanou míru a zafixujeme

aretačním šroubem (7).

9) Boční doraz s měřítkem
Měřit je možno v centimetrech a v palcích.

10) Bezpečnostní kryt
Při řezu musí být vždy sklopený.

11) Držák nože
Slouží k výměně nože

12) Šrouby uchycení nože
7ks

Ovládání:
Zvedneme páku nože (1) dokud nezaskočí zámek (2) páky nože, vložíme papír do stroje zepředu a dorazíme na nastavené zadní sedlo (8) a boční doraz (9) na pravou stranu. Spustíme přítlak otočením kliky (6) , uvolníme zámek páky nože (2) a dáme páku nože (1) do dolní polohy. Vrátíme páku nože (1) do horní polohy, dokud nezaskočí zámek (2) páky nože a vyndá se uříznutý papír.

Výměna nože:
Přesnost řezání závisí na ostří nože. Nůž se mění jakmile nesouhlasí požadovaná nastavená míra nebo když se sníží kvalita řezu-otřep papíru, nedořízntuté listy i po výměně nebo otočení dořezové lišty. Životnost ostří nože je přibližně 1000 řezů, záleží na druhu a množství řezaného papíru.

- páku nože (1) dejte do horní polohy, dokud nezaskočí zámek (2) páky nože
- přiloženým klíčem demontujte šrouby uchycení nože **2x**
- pod nůž vložte držák nože (11)
- uvolněte zámek páky nože (2) a opatrně spusťte nůž pákou nože (1) do držáku nože (11)
- demontujte přiloženým klíčem zbývající šrouby (12) tj. **5x**
- páku nože (1) dejte do horní polohy, dokud nezaskočí zámek (2) páky nože
- za pomocí držáku nože (11) opatrně vyndejte nůž
- vložte nový a postupujte v obráceném pořadí
- po výměně vložte novou řeznou lištu a vyzkoušejte řez
- pokud nebude papír prořízntutý v celé délce upravte polohu řezné lišty přiloženým klíčem třemi šrouby na spodní straně řezačky
- utahujte šroub v místě kde nedojde k prořízntutí papíru

.

Řezná lišta:
Není-li poslední list papíru celý přeříznutý je zapotřebí řeznou lištu (4) otočit, obrátit nebo vyměnit. Řezné lišty mají tu přednost, že se dají použít z obou stran dvakrát. To znamená, že se dají dohromady použít osmkrát. Řezná lišta (4) je položena na pracovním stole stroje a dá se vyjmout za pomocí přiloženého klíče.

1. Páku nože (1) dejte do horní polohy, dokud nezaskočí zámek (2) -nesmíte se dotýkat spodní strany (ostří) nože

2. Vsuňte do otvoru v boku řezné lišty přiložený klíč a vyjměte ji z uložení. Po výměně či otočení ji vložte rukou zpět.

Upozornění: řezná lišta a nůž podléhají opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

-obsluha musí být seznámena, jak se se strojem pracuje
-na stroji nesmí pracovat současně více osob
-ruční páku (1) obsluhujte oběma rukama
-po dokončení řezu vraťte páku nože zpět do horní polohy, dokud nezaskočí zámek (2) páky nože.
-nesmíte se dotýkat spodní strany (ostří) nože
-při výměně nože používejte držák nože dodržujte postup práce dle přiloženého návodu
-nesahejte do řezacího prostoru

Části stroje:

1) Páka nože
2) Zámek nože
3) Nůž
4) Lišta nože
5) Plocha s vodící mřížkou
6) Klika přítlaku papíru
7) Šroub pro aretaci zadního dorazu (sedla)
8) Zadní doraz (sedlo)
9) Boční doraz s měřítkem
10)Bezpečnostní kryt
11) Držák nože
12) Šrouby uchycení nože





